

Link do produktu: <https://progsm.pl/oryginalna-tasma-brother-czarny-na-niebieskim-12mm-x-8m-tze531-p-551711.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Oryginalna Taśma Brother Czarny na Niebieskim 12mm x 8m (TZE531)

Cena	68,36 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	thiTZE531
Kod producenta	TZE531
Kod EAN	4977766686440
Producent	OEM

Opis produktu

Oryginalna taśma BROTHER przeznaczona do: Brother PT-18R, PT-11Q, PT-128AF, PT-200, PT-210E, PT-220, PT-300, PT-300B, PT-300SP, PT-310, PT-310B, PT-310CC, PT-320, PT-330, PT-340, PT-340C, PT-350, Brother PT-520, PT-530, PT-540, PT-540C, PT-550, PT-580C, PT-P700, PT-P750W, PT-900, PT-900F, PT-900BTS, Brother PT-1000, PT-1000F, PT-1000BM, PT-1000BTS, PT-1005, PT-1005F, PT-1005FB, PT-1005BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010NB, PT-1010R, PT-1010S, PT-1080, PT-1090, PT-1090BK, Brother PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1120, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1190, Brother PT-1200, PT-1200P, PT-1230PC, PT-1250, PT-1250LB, PT-1250J, PT-1250S, PT-1250VP, PT-1250VPS, PT-1260VP, PT-1280, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1290, PT-1290VP, PT-1290DT, Brother PT-1300, PT-1400, PT-1500PC, PT-1600, PT-1650, Brother PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1800E, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1850, PT-1850VP, PT-1850CC, PT-1880, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, Brother PT-2030VP, PT-2030, PT-2030AD, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, Brother PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450, PT-2450DX, PT-2450CC, PT-2460, PT-2470, PT-2480, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, Brother PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3600, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500, PT-7500VP, PT-7600, PT-7600VP, PT-9200PC, Brother PT-9200, PT-9200DX, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, Brother PT-D200, PT-D200BW, PT-D200VP, PT-D200BWVP, PT-D210, PT-D450VP, PT-D600VP, Brother PT-E100VP, PT-E300VP, PT-E550WVP, Brother PT-H75, PT-H101GB, PT-H105, PT-H105WB, PT-H107, PT-H107B, PH-110, PT-H300, PT-H500, Brother P-300BT, P-700, P-750, P-750W, P-750TDI, P-900, P-900W, P-900WC, P-900NW, P-950NW, Brother D-200, D-210, D210VP, D-400, D-400AD, D-400VP, D-410, D-410Y, D-410VP, D-460, D-460BTVP, D-610, D-610BT, D-610BTVP, D-800W, Brother E-100, E-105, E-110, E-110VP, E-200, E-300, E-310BTVP, E-500VP, E-550, E-550WSP, E-550WNIVP, E-560, E-560BTSP, E-560BTVP, Brother GL-100, GL-200, GL-1000 Brother H-75S, H-100, H-100LB, H-100R, H-101, H-101C, H-101LB, H-101TB, H-102, H-103W, H-105, H-105NB, H-105WN, H-108GT, H-110, H-200, H-300, H-300Li, H-500, H-500Li, Brother ST-5, ST-1150, ST-1150DX, Brother RL-700S Brother PT18R, PT11Q, PT128AF, PT200, PT210E, PT220, PT300, PT300B, PT300SP, PT310, PT310B, PT310CC, PT320, PT330, PT340, PT340C, PT350, Brother PT520, PT530, PT540, PT540C, PT550, PT580C, PTP700, PTP750W, PT900, PT900F, PT900BTS Brother PT1000, PT1000F, PT1000BM, PT1000BTS, PT1005, PT1005F, PT1005FB, PT1005BTS, PT1010, PT1010B, PT1010NB, PT1010R, PT1010S, PT1080, PT1090, PT1090BK, Brother PT1100, PT1100SB, PT1100SBVP, PT1100ST, PT1120, PT1130, PT1160, PT1170, PT1170S, PT1180, PT1190, Brother PT1200, PT1200P, PT1230PC, PT1250, PT1250LB, PT1250J, PT1250S, PT1250VP, PT1250VPS, PT1260VP, PT1280, PT1280CB, PT1280DT, PT1280SR, PT1280, PT1280VP, PT1290, PT1290VP, PT1290DT, Brother PT1300, PT1400, PT1500PC, PT1600, PT1650, Brother PT1700, PT1750, PT1760, PT1800, PT1800E, PT1810, PT1830, PT1830C, PT1830SC, PT1830VP, PT1850, PT1850VP, PT1850CC, PT1880, PT1900, PT1910, PT1950, PT1950VP, PT1960, Brother PT2030VP, PT2030, PT2030AD, PT2100, PT2100VP, PT2110, Brother PT2200, PT2210, PT2300, PT2310, PT2400, PT2400E, PT2410, PT2420PC, PT2430PC, PT2450, PT2450DX, PT2450CC, PT2460, PT2470, PT2480, PT2500PC, PT2600, PT2610, Brother PT2700, PT2700VP, PT2710, PT2730, PT2730VP, PT3600, PT7100, PT7100VP, PT7500, PT7500VP, PT7600, PT7600VP, PT9200PC, Brother PT9200, PT9200DX, PT9400, PT9500PC, PT9600, PT9700PC, PT9800PCN, Brother PTD200, PTD200BW, PTD200VP, PTD200BWVP, PTD210, PTD450VP, PTD600VP, Brother PTE100VP, PTE300VP, PTE550WVP, Brother PTH75, PTH101GB, PTH105, PTH105WB, PTH107, PTH107B, PH110, PTH300, PTH500, Brother P300BT, P700, P750, P750W, P750TDI, P900, P900W, P900WC, P900NW, P950NW, Brother D200, D210, D210VP, D400, D400AD, D400VP, D410, D410Y, D410VP, D460, D460BTVP, D610, D610BT, D610BTVP, D800W Brother E100, E105, E110, E110VP, E200, E300, E310BTVP, E500VP, E550, E550WSP, E550WNIVP, E560, E560BTSP, E560BTVP, Brother GL100, GL200, GL1000 Brother H75S, H100, H100LB, H100R, H101, H101C, H101LB, H101TB, H102, H103W, H105, H105NB, H105WN, H108GT, H110, H200, H300, H300Li, H500, H500Li, Brother ST5, ST1150, ST1150DX, Brother RL700S

- Producent oryginalny: Brother
- Kolor: Black on Blue
- Rodzaj: Kolorowa