

Link do produktu: <https://progsm.pl/lucky-nova-fishing-sonar-sonda-wedkarska-bezprzewodowa-i-przewodowa-p-521499.html>

Lucky Nova Fishing Sonar - sonda wędkarska bezprzewodowa i przewodowa

Cena	522,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm14210
Kod producenta	37414210
Kod EAN	6972679610139
Producent	Brak

Opis produktu

- stały odczyt
- sonda bezprzewodowa
- dodatkowa sonda na przewodzie 6 metrów
- kolorowy wyświetlacz
- maksymalna głębokość zbiornika wody na bezprzewodowej sondzie: 45m
- maksymalna głębokość zbiornika wody na sondzie z przewodem: 100m
- zasięg wysyłania danych WiFi: 70m

Jak używać?

1. załącz sondę i wyświetlacz.
2. umieść sondę w wodzie (w przeremblu, zarzuć wędką, zamocuj do łódki zanętowej, zamocuj do łódki z której łowisz).
3. wszystko gotowe. sonar zaczyna działać po kontakcie z wodą i od razu na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie dane.

Jakie dane będą wyświetlane?

- ikona ryby wraz z podaniem głębokości jej zanurzenia - dla każdej ryby lub ławicy osobno
- mapa dna wraz z informacją o wysokiej lub niskiej roślinności, piaskiem skałą czy mułem. Do tego głębokość dna.
- dane na temat zasięgu i poziom naładowania baterii
- czułość pomiaru (którą możesz regulować)

Co jeszcze może zrobić dla mnie ten sonar?

- przełączaj z trybu Wifi na tryb przewodowy i odwrotnie
- możesz ustawić alarm dla przepływających ryb, abyś nie przegapił żadnej
- możesz ustawić szczególną czułość głębokości: np od 1 do 10m
- ustaw alarm pływający
- funkcja zoom, dla najlepszego odczytywania i szukania ryb przydennych
- zmieniaj czułość, jasność wyświetlania, alarm niskiego poziomu baterii i wiele więcej

W zestawie:

- echosonda bezprzewodowa
- echosonda z przewodem 6 metrów
- wyświetlacz
- ładowarka do wyświetlacza na USB
- kostka USB na 230V
- ładowarka samochodowa
- uchwyt sondy z kablem do łódki
- smycz na wyświetlacz

Dane techniczne:

- zasilanie wyświetlacza: akumulator ładowarka w zestawie

- zasilanie sondy bezprzewodowej: bateria CR2032 czas działania: ok. 16 godzin
- zasięg przekazywania danych tryb bezprzewodowy: 70m
- maksymalna głębokość skanowania tryb bezprzewodowy: 45m
- maksymalna głębokość skanowania tryb sonda z przewodem: 100m

- Opis + krótki opis:

- stały odczyt
- sonda bezprzewodowa
- dodatkowa sonda na przewodzie 6 metrów
- kolorowy wyświetlacz
- maksymalna głębokość zbiornika wody na bezprzewodowej sondzie: 45m
- maksymalna głębokość zbiornika wody na sondzie z przewodem: 100m
- zasięg wysyłania danych WiFi: 70m

Jak używać?

1. załącz sondę i wyświetlacz.
2. umieść sondę w wodzie (w przeremblu, zarzuć wędką, zamocuj do łódki zanętowej, zamocuj do łódki z której łowisz).
3. wszystko gotowe. sonar zaczyna działać po kontakcie z wodą i od razu na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie dane.

Jakie dane będą wyświetlane?

- ikona ryby wraz z podaniem głębokości jej zanurzenia - dla każdej ryby lub ławicy osobno
- mapa dna wraz z informacją o wysokiej lub niskiej roślinności, piaskiem skałą czy mułem. Do tego głębokość dna.
- dane na temat zasięgu i poziom naładowania baterii
- czułość pomiaru (którą możesz regulować)

Co jeszcze może zrobić dla mnie ten sonar?

- przełączaj z trybu Wifi na tryb przewodowy i odwrotnie
- możesz ustawić alarm dla przepływających ryb, abyś nie przegapił żadnej
- możesz ustawić szczególną czułość głębokości: np od 1 do 10m
- ustaw alarm płycizny
- funkcja zoom, dla najlepszego odczytywania i szukania ryb przydennych
- zmieniaj czułość, jasność wyświetlania, alarm niskiego poziomu baterii i wiele więcej

W zestawie:

- echosonda bezprzewodowa
- echosonda z przewodem 6 metrów
- wyświetlacz
- ładowarka do wyświetlacza na USB
- kostka USB na 230V
- ładowarka samochodowa
- uchwyt sondy z kablem do łódki
- smycz na wyświetlacz

Dane techniczne:

- zasilanie wyświetlacza: akumulator ładowarka w zestawie
- zasilanie sondy bezprzewodowej: bateria CR2032 czas działania: ok. 16 godzin
- zasięg przekazywania danych tryb bezprzewodowy: 70m
- maksymalna głębokość skanowania tryb bezprzewodowy: 45m
- maksymalna głębokość skanowania tryb sonda z przewodem: 100m

Sonar - echosonda wędkarska. Precyzyjnie "odkryje" wszystko co znajduje się pod wodą. Przy pomocy czytelnego kolorowego wyświetlacza, dowiesz się gdzie znajduje się ryba i na jakiej jest głębokości. Dodatkowe informacje to temperatura wody i mapa dna wraz z głębokością dna. Zestaw posiada sondę bezprzewodową oraz dodatkową sondę z przewodem o większej sile skanowania.

- Kod produktu: LUCKY NOVA FL168LIC-WT