

Link do produktu: <https://progsmlpl/lucky-rambo-fishing-sonar-sonda-wedkarska-bezprzewodowa-p-521497.html>



## Lucky Rambo Fishing Sonar - sonda wędkarska bezprzewodowa

Cena	<b>331,55 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>dm14208</b>
Kod producenta	<b>37414208</b>
Kod EAN	<b>6972679610085</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

- stały odczyt
- sonda bezprzewodowa
- kolorowy wyświetlacz na rękę, jak zegarek
- maksymalna głębokość zbiornika wody: 45m
- zasięg wysyłania danych: 70m

#### Jak używać?

1. załącz sondę i wyświetlacz.
2. umieść sondę w wodzie (w przeremblu, zarzuć wędką, zamocuj do łódki zanętowej, zamocuj do łódki z której łowisz).
3. wszystko gotowe. sonar zaczyna działać po kontakcie z wodą i od razu na wyświetlaczy pojawiają się wszystkie dane.

#### Jakie dane będą wyświetlane?

- ikona ryby wraz z podaniem głębokości jej zanurzenia - dla każdej ryby lub ławicy osobno
- mapa dna wraz z informacją o wysokiej lub niskiej roślinności, piaskiem skałą czy mułem. Do tego głębokość dna.
- dane na temat zasięgu i poziomu naładowania baterii
- czułość pomiaru (którą możesz regulować)

#### Co jeszcze może zrobić dla mnie ten sonar?

- możesz ustawić alarm dla przepływających ryb, abyś nie przegapił żadnej
- możesz ustawić szczególną czułość głębokości: np od 1 do 10m
- ustaw alarm płychny
- funkcja zoom, dla najlepszego odczytywania i szukania ryb przydennych
- obracaj ekran, zmieniaj ikony dla ryb i wiele innych udogodnień

#### W zestawie:

- echosonda
- wyświetlacz
- ładowarka do wyświetlacza na USB
- kostka USB na 230V
- ładowarka samochodowa

#### Dane techniczne:

- zasilanie wyświetlacza: akumulator ładowarka w zestawie
- zasilanie sondy: bateria CR2032
- zasięg przekazywania danych: 70m
- maksymalna głębokość skanowania: 45m
- czas działania: ok. 16 godzin

- Opis + krótki opis:

- stały odczyt
- sonda bezprzewodowa
- kolorowy wyświetlacz na rękę, jak zegarek
- maksymalna głębokość zbiornika wody: 45m
- zasięg wysyłania danych: 70m

Jak używać?

1. załącz sondę i wyświetlacz.
2. umieść sondę w wodzie (w przeremblu, zarzuć wędką, zamocuj do łódki zanętowej, zamocuj do łódki z której łowisz).
3. wszystko gotowe. sonar zaczyna działać po kontakcie z wodą i od razu na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie dane.

Jakie dane będą wyświetlane?

- ikona ryby wraz z podaniem głębokości jej zanurzenia - dla każdej ryby lub ławicy osobno
- mapa dna wraz z informacją o wysokiej lub niskiej roślinności, piaskiem skałą czy mułem. Do tego głębokość dna.
- dane na temat zasięgu i poziomu naładowania baterii
- czułość pomiaru (którą możesz regulować)

Co jeszcze może zrobić dla mnie ten sonar?

- możesz ustawić alarm dla przepływających ryb, abyś nie przegapił żadnej
- możesz ustawić szczególną czułość głębokości: np od 1 do 10m
- ustaw alarm płycizny
- funkcja zoom, dla najlepszego odczytywania i szukania ryb przydennych
- obracaj ekran, zmieniaj ikony dla ryb i wiele innych udogodnień

W zestawie:

- echosonda
- wyświetlacz
- ładowarka do wyświetlacza na USB
- kostka USB na 230V
- ładowarka samochodowa

Dane techniczne:

- zasilanie wyświetlacza: akumulator ładowarka w zestawie
- zasilanie sondy: bateria CR2032
- zasięg przekazywania danych: 70m
- maksymalna głębokość skanowania: 45m
- czas działania: ok. 16 godzin

Sonar - echosonda wędkarska. Precyzyjnie "odkryje" wszystko co znajduje się pod wodą. Przy pomocy czytelnego kolorowego wyświetlacza, dowiesz się gdzie znajduje się ryba i na jakiej jest głębokości. Dodatkowe informacje to temperatura wody i mapa dna wraz z głębokością dna. Aby ułatwić Ci wędkowanie, wyświetlacz jest w formie dużego zegarka na rękę.

- Kod produktu: LUCKY RAMBO FF518