

Link do produktu: <https://progsm.pl/lucky-starter-fishing-sonar-sonda-wedkarska-p-521500.html>

Lucky Starter Fishing Sonar - sonda wędkarska

Cena	292,74 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	dm14211
Kod producenta	37414211
Kod EAN	6972679610016
Producent	Brak

Opis produktu

- stały odczyt
- sonda z przewodem 8 metrów
- kolorowy wyświetlacz odporny na zachłapania
- maksymalna głębokość skanowania zbiornika wody: 100m

Jak używać?

1. podłącz sondę do wyświetlacza .
2. umieść sondę w wodzie (na specjalnym uchwycie lub na bojce).
3. wszystko gotowe. sonar zaczyna działać po kontakcie z wodą i od razu na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie dane.

Jakie dane będą wyświetlane?

- ikona ryby wraz z podaniem głębokości jej zanurzenia - dla każdej ryby lub ławicy osobno
- mapa dna wraz z informacją o wysokiej lub niskiej roślinności, piaskiem skałą czy mułem. Do tego głębokość dna.
- poziom naładowania baterii wraz z trybem działania baterii
- czułość pomiaru (którą możesz regulować)

Co jeszcze może zrobić dla mnie ten sonar?

- możesz ustawić alarm dla przepływających ryb, abyś nie przegapił żadnej
- zmieniaj czułość sonaru
- włącz wyłącz tryb oszczędzania baterii i podświetlenie ekranu

W zestawie:

- echosonda z przewodem 8 metrów
- wyświetlacz
- uchwyt sondy do łódki
- boja do sondy
- smycz na wyświetlacz

Dane techniczne:

- zasilanie sondy: bateria CR2032
- zasięg przekazywania danych: 70m
- maksymalna głębokość skanowania: 45m
- czas działania: ok. 16 godzin

• Opis + krótki opis:

- stały odczyt
- sonda z przewodem 8 metrów
- kolorowy wyświetlacz odporny na zachłapania

- maksymalna głębokość skanowania zbiornika wody: 100m

Jak używać?

1. podłącz sondę do wyświetlacza .
2. umieść sondę w wodzie (na specjalnym uchwycie lub na bojce).
3. wszystko gotowe. sonar zaczyna działać po kontakcie z wodą i od razu na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie dane.

Jakie dane będą wyświetlane?

- ikona ryby wraz z podaniem głębokości jej zanurzenia - dla każdej ryby lub ławicy osobno
- mapa dna wraz z informacją o wysokiej lub niskiej roślinności, piaskiem skałą czy mułem. Do tego głębokość dna.
- poziom naładowania baterii wraz z trybem działania baterii
- czułość pomiaru (którą możesz regulować)

Co jeszcze może zrobić dla mnie ten sonar?

- możesz ustawić alarm dla przepływających ryb, abyś nie przegapił żadnej
- zmieniasz czułość sonaru
- włącz wyłącz tryb oszczędzania baterii i podświetlenie ekranu

W zestawie:

- echosonda z przewodem 8 metrów
- wyświetlacz
- uchwyt sondy do łódki
- boja do sondy
- smycz na wyświetlacz

Dane techniczne:

- zasilanie sondy: bateria CR2032
- zasięg przekazywania danych: 70m
- maksymalna głębokość skanowania: 45m
- czas działania: ok. 16 godzin

Sonar - echosonda wędkarska. Precyzyjnie "odkryje" wszystko co znajduje się pod wodą. Przy pomocy czytelnego kolorowego wyświetlacza, dowiesz się gdzie znajduje się ryba i na jakiej jest głębokości. Dodatkowe informacje to temperatura wody i mapa dna wraz z głębokością dna.

- Kod produktu: LUCKY STARTER FL068-T