

Link do produktu: <https://progsm.pl/multifunkcyjna-kuchnia-z-piekarnikiem-i-plyta-indukcyjna-ekspresem-i-okapem-bordowa-p-506003.html>



Multifunkcyjna Kuchnia Z Piekarnikiem I Płytą Indukcyjną, Ekspresem I Okapem Bordowa

Cena	139,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	kec858B
Kod producenta	267_858B
Kod EAN	5904659173724
Producent	Brak

Opis produktu

Multifunkcyjna Kuchnia Z Piekarnikiem I Płytą Indukcyjną, Ekspresem I Okapem - Bordowa

Pamiętacie paćki z piasku i wody, które w dzieciństwie robiliście w piaskownicy i serwowaliście je innym jako wyborne dania? Zabawa w kuchnię to wciąż jedna z ulubionych zabaw dzieci. Na szczęście, dziś nie trzeba już częstować innych błotnistą papką przyozdobioną liśćmi i kamieniami.

Podaruj dziecku ten wspaniały zabawkowy zestaw kuchenny i pozwól rozwijać kulinarną pasję. A nuż wkrótce zaprosi Cię na wyborny obiad? Mądrze inwestując w rozwój swojego dziecka sprawiasz, że uczy się ono przez zabawę. Kuchnia pomoże Ci nauczyć Twoje dziecko obowiązkowości, porządku, czystości i dbania o potrzeby (żołądki) domowników.

Pora na coś pysznego!

Zestaw kuchenny z piekarnikiem, kranem, indukcją i okapem zawiera niemal wszystko, co jest niezbędne do przyrządzenia doskonałych posiłków i słodkości.

Zestaw kuchenny na pewno spodoba się zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom lubiącym eksperymentować w kuchni. Zanim dopuścisz swoją małą pociechę do pomocy w prawdziwej kuchni, naucz ją podstaw z zabawkową kuchnią. Pyszna zabawa gwarantowana!

Już cieknie Ci ślinka?

Kuchnia posiada palniki z pokrętkami:

- lewy pokrętko uruchamia lewy palnik i nagrzewa, wtedy
- prawy pokrętko uruchamia prawy palnik i nagrzewa, wtedy
- pokrętki uruchamiają obie palniki jednocześnie

Podano do stołu!

Do dyspozycji małej gospodyni/gospodarza jest cała gama

naczyń, garnków i sztućców. Nie zapomniano również o warzywach i owocach.

Kto sprząta po obiedzie?

Kuchnia posiada również wbudowany zlewozmywak z kranem (z którego może lecieć prawdziwa woda) oraz półeczki na przybory i akcesoria kuchenne. Po skończonej zabawie należy wszystko umyć, wytrzeć i odłożyć na miejsce – to idealny sposób, by poprzez zabawę nauczyć dziecko utrzymywania ładu w miejscu zabawy.

Zarówno mikrofala (lub jeśli wolimy piekarnik) jak i szuflada są wysuwane. Nie posiadają otwieranych drzwiczek, są wysuwane jak standardowa szuflada.

Zabawka cechuje się jakością i dbałością o detale – świetnie odwzorowuje gotowanie w prawdziwej kuchni. Liczne akcesoria i kolorystyka przyciągają uwagę dzieci i sprawiają, że zabawa zajmuje je na wiele, wiele godzin.

Zawartość zestawu:

- ! Kuchnia z indukcją i zlewozmywakiem
- ! Oryginalne opakowanie
- ! Akcesoria kuchenne: blaszki, butelki, gotowe dania
- ! Oryginalne opakowanie

Specyfikacja:

Wymiary kuchenki:	ok. 64 x 45 x 24cm,
Wymiary opakowania:	ok. 51,5 x 39 x 10cm
Kolor:	bordowy
Do indukcji wymagane:	baterie 3 x 1,5V AA (brak w zestawie)

Kuchnia zapakowana w pudełko - oryginalne, bardzo ładne opakowanie, które świetnie sprawdzi się na prezent.