

Link do produktu: <https://progsm.pl/pusta-kaseta-sharp-black-mx60gtba-mx61gtba-100-nowa-wystarczy-wsypac-proszek-i-założyć-odpowiedni-c-p-532596.html>



Pusta kaseta Sharp Black MX60GTBA, MX61GTBA 100% nowa (wystarczy wsypać proszek i założyć odpowiedni chip)

Cena	43,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	thiPTO-SHMX2630_BK
Kod producenta	PTO-SHMX2630_BK
Kod EAN	20169084
Producent	THI

Opis produktu

Pusta Kaseta Black do: Sharp MX-2630N, MX-2651, MX-3050N, MX-3050V, MX-3051, MX-3060N, MX-3060V, MX-3061, MX-3070N, MX-3070V, MX-3071, MX-3550N, MX-3550V, MX-3551, MX-3560N, MX-3560V, MX-3561, MX-3570N Sharp MX-3570V, MX-3571, MX-4050N, MX-4050V, MX-4051, MX-4060N, MX-4060V, MX-4061, MX-4070N, MX-4070V, MX-4071, MX-5050N, MX-5050V, MX-5051, MX-5070N, MX-5070V, MX-5071, MX-6050N Sharp MX-6050V, MX-6051, MX-6070N, MX-6070V, MX-6071 (MX60GTBA, MX61GTBA) Sharp MX2630N, MX2651, MX3050N, MX3050V, MX3051, MX3060N, MX3060V, MX3061, MX3070N, MX3070V, MX3071, MX3550N, MX3550V, MX3551, MX3560N, MX3560V, MX3561, MX3570N Sharp MX3570V, MX3571, MX4050N, MX4050V, MX4051, MX4060N, MX4060V, MX4061, MX4070N, MX4070V, MX4071, MX5050N, MX5050V, MX5051, MX5070N, MX5070V, MX5071, MX6050N Sharp MX6050V, MX6051, MX6070N, MX6070V, MX6071 (MX60GTBA, MX61GTBA)

- Producent oryginalny: Sharp
- Kolor: Black
- Rodzaj: Kolorowa