

Link do produktu: <https://progsm.pl/pusta-kaseta-sharp-cyan-mx60gtca-mx61gtca-100-nowa-wystarczy-wsypac-proszek-i-zalozyc-odpowiedni-ch-p-532597.html>



Pusta kaseta Sharp Cyan MX60GTCA, MX61GTCA 100% nowa (wystarczy wsypać proszek i założyć odpowiedni chip)

Cena	43,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	thiPTO-SHMX2630_C
Kod producenta	PTO-SHMX2630_C
Kod EAN	20169091
Producent	THI

Opis produktu

Pusta Kaseta Cyan do: Sharp MX-2630N, MX-2651, MX-3050N, MX-3050V, MX-3051, MX-3060N, MX-3060V, MX-3061, MX-3070N, MX-3070V, MX-3071, MX-3550N, MX-3550V, MX-3551, MX-3560N, MX-3560V, MX-3561, MX-3570N Sharp MX-3570V, MX-3571, MX-4050N, MX-4050V, MX-4051, MX-4060N, MX-4060V, MX-4061, MX-4070N, MX-4070V, MX-4071, MX-5050N, MX-5050V, MX-5051, MX-5070N, MX-5070V, MX-5071, MX-6050N Sharp MX-6050V, MX-6051, MX-6070N, MX-6070V, MX-6071 (MX60GTCA, MX61GTCA) Sharp BP-50C26, BP-50C31, BP-50C36, BP-50C45, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C36, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45 (BPGT70CA) Sharp MX2630N, MX2651, MX3050N, MX3050V, MX3051, MX3060N, MX3060V, MX3061, MX3070N, MX3070V, MX3071, MX3550N, MX3550V, MX3551, MX3560N, MX3560V, MX3561, MX3570N Sharp MX3570V, MX3571, MX4050N, MX4050V, MX4051, MX4060N, MX4060V, MX4061, MX4070N, MX4070V, MX4071, MX5050N, MX5050V, MX5051, MX5070N, MX5070V, MX5071, MX6050N Sharp MX6050V, MX6051, MX6070N, MX6070V, MX6071 (MX60GTCA, MX61GTCA) Sharp BP50C26, BP50C31, BP50C36, BP50C45, BP55C26, BP60C31, BP60C36, BP60C45, BP70C31, BP70C36, BP70C45 (BPGT70CA)

- Producent oryginalny: Sharp
- Kolor: Cyan
- Rodzaj: Kolorowa