

Link do produktu: <https://progsml.pl/pusta-kaseta-sharp-magenta-mx60gtma-mx61gtma-100-nowa-wystarczy-wsypac-proszek-i-zalozyc-odpowiedni-p-532598.html>



Pusta kaseta Sharp Magenta MX60GTMA, MX61GTMA 100% nowa (wystarczy wsypać proszek i założyć odpowiedni chip)

Cena	43,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	thiPTO-SHMX2630_M
Kod producenta	PTO-SHMX2630_M
Kod EAN	20169107
Producent	THI

Opis produktu

Pusta Kaseta Magenta do: Sharp MX-2630N, MX-2651, MX-3050N, MX-3050V, MX-3051, MX-3060N, MX-3060V, MX-3061, MX-3070N, MX-3070V, MX-3071, MX-3550N, MX-3550V, MX-3551, MX-3560N, MX-3560V, MX-3561, MX-3570N Sharp MX-3570V, MX-3571, MX-4050N, MX-4050V, MX-4051, MX-4060N, MX-4060V, MX-4061, MX-4070N, MX-4070V, MX-4071, MX-5050N, MX-5050V, MX-5051, MX-5070N, MX-5070V, MX-5071, MX-6050N Sharp MX-6050V, MX-6051, MX-6070N, MX-6070V, MX-6071 (MX60GTMA, MX61GTMA) Sharp BP-50C26, BP-50C31, BP-50C36, BP-50C45, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C36, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45 (BPGT70MA) Sharp MX2630N, MX2651, MX3050N, MX3050V, MX3051, MX3060N, MX3060V, MX3061, MX3070N, MX3070V, MX3071, MX3550N, MX3550V, MX3551, MX3560N, MX3560V, MX3561, MX3570N Sharp MX3570V, MX3571, MX4050N, MX4050V, MX4051, MX4060N, MX4060V, MX4061, MX4070N, MX4070V, MX4071, MX5050N, MX5050V, MX5051, MX5070N, MX5070V, MX5071, MX6050N Sharp MX6050V, MX6051, MX6070N, MX6070V, MX6071 (MX60GTMA, MX61GTMA) Sharp BP50C26, BP50C31, BP50C36, BP50C45, BP55C26, BP60C31, BP60C36, BP60C45, BP70C31, BP70C36, BP70C45 (BPGT70MA)

- Producent oryginalny: Sharp
- Kolor: Magenta
- Rodzaj: Kolorowa