

Link do produktu: <https://progsm.pl/pusta-kaseta-sharp-yellow-mx60gtya-mx61gtya-100-nowa-wystarczy-wsypac-proszek-i-zalozyc-odpowiedni-p-532599.html>



Pusta kaseta Sharp Yellow MX60GTYA, MX61GTYA 100% nowa (wystarczy wsypać proszek i założyć odpowiedni chip)

Cena	43,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	thiPTO-SHMX2630_Y
Kod producenta	PTO-SHMX2630_Y
Kod EAN	20169114
Producent	THI

Opis produktu

Pusta Kaseta Yellow do: Sharp MX-2630N, MX-2651, MX-3050N, MX-3050V, MX-3051, MX-3060N, MX-3060V, MX-3061, MX-3070N, MX-3070V, MX-3071, MX-3550N, MX-3550V, MX-3551, MX-3560N, MX-3560V, MX-3561, MX-3570N Sharp MX-3570V, MX-3571, MX-4050N, MX-4050V, MX-4051, MX-4060N, MX-4060V, MX-4061, MX-4070N, MX-4070V, MX-4071, MX-5050N, MX-5050V, MX-5051, MX-5070N, MX-5070V, MX-5071, MX-6050N Sharp MX-6050V, MX-6051, MX-6070N, MX-6070V, MX-6071 (MX60GTYA, MX61GTYA) Sharp BP-50C26, BP-50C31, BP-50C36, BP-50C45, BP-55C26, BP-60C31, BP-60C36, BP-60C45, BP-70C31, BP-70C36, BP-70C45 (BPGT70YA) Sharp MX2630N, MX2651, MX3050N, MX3050V, MX3051, MX3060N, MX3060V, MX3061, MX3070N, MX3070V, MX3071, MX3550N, MX3550V, MX3551, MX3560N, MX3560V, MX3561, MX3570N Sharp MX3570V, MX3571, MX4050N, MX4050V, MX4051, MX4060N, MX4060V, MX4061, MX4070N, MX4070V, MX4071, MX5050N, MX5050V, MX5051, MX5070N, MX5070V, MX5071, MX6050N Sharp MX6050V, MX6051, MX6070N, MX6070V, MX6071 (MX60GTYA, MX61GTYA) Sharp BP50C26, BP50C31, BP50C36, BP50C45, BP55C26, BP60C31, BP60C36, BP60C45, BP70C31, BP70C36, BP70C45 (BPGT70YA)

- Producent oryginalny: Sharp
- Kolor: Yellow
- Rodzaj: Kolorowa