proGSM Radosław Pasek
ul. Kazimierza Wielkiego1
58-100 Świdnica
tel. 74/853 00 00

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:27

Link do produktu: https://progsm.pl/tasma-jetworld-czarny-na-niebieskim-zamiennik-brother-18mm-x-8m-tze-s541-mocny-klejtzes541-tzs541-p-554037.html

Taśma JetWorld Czarny na Niebieskim Zamiennik Brother 18mm x 8m TZe-S541 mocny klej(TZES541, TZS541, TZ-S541, AZES541, AZE-S541)

Cena	**52,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**thiJWT-BTZS541N**
Kod producenta	**JWT-BTZS541N**
Kod EAN	**5907743310371**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Taśma jest kompatybilna z drukarkami Brother P-Touch: Brother PT-18R, PT-11Q, PT-128AF, PT-200, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-350, Brother PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-P700, PT-P750W Brother PT-1000, PT-1000BM, PT-1010, PT-1010B, PT-1010NB, PT-1010R, PT-1010S, PT-1090, PT-1090BK, Brother PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1120, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1190, Brother PT-1200, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280SR, PT-1280, PT-1280VP, PT-1290, Brother PT-1300, PT-1400, PT-1500PC, PT-1600, PT-1650, Brother PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, Brother PT-2030VP, PT-2030, PT-2030AD, PT-2100, PT-2110, Brother PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, Brother PT-2700, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3600, PT-7100, PT-7500, PT-7600, PT-9200PC, Brother PT-9200DX, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, Brother PT-D200, PT-D200BW, PT-D200VP, PT-D200BWVP, PT-D210, PT-D450VP, PT-D600VP, Brother PT-E100VP, PT-E300VP, PT-E550WVP, Brother PT-H75, PT-H101GB, PT-H105, PT-H105WB, PT-H107, PT-H107B, PH-110, PT-H300, PT-H500, Brother P-700, P-750W, Brother D-200, Brother E-100, E-105, E-200, E-300 Brother GL-100, Brother H-100, H-105, H-300, H-500 Brother ST-5, ST-1150, ST-1150DX, Brother PT18R, PT11Q, PT128AF, PT200, PT300, PT300B, PT310, PT310B, PT320, PT330, PT340, PT350, Brother PT520, PT530, PT540, PT550, PT580C, PTP700, PTP750W, Brother PT1000, PT1000BM, PT1010, PT1010B, PT1010NB, PT1010R, PT1010S, PT1090, PT1090BK, Brother PT1100, PT1100SB, PT1100SBVP, PT1100ST, PT1120, PT1130, PT1160, PT1170, PT1170S, PT1180, PT1190, Brother PT1200, PT1230PC, PT1280, PT1280SR, PT1280, PT1280VP, PT1290, Brother PT1300, PT1400, PT1500PC, PT1600, PT1650, Brother PT1700, PT1750, PT1760, PT1800, PT1810, PT1830, PT1830C, PT1830SC, PT1830VP, PT1880, PT1900, PT1910, PT1950, PT1960, Brother PT2030VP, PT2030, PT2030AD, PT2100, PT2110, Brother PT2200, PT2210, PT2300, PT2310, PT2400, PT2410, PT2430PC, PT2500PC, PT2600, PT2610, Brother PT2700, PT2710, PT2730, PT2730VP, PT3600, PT7100, PT7500, PT7600, PT9200PC, Brother PT9200DX, PT9400, PT9500PC, PT9600, PT9700PC, PT9800PCN, Brother PTD200, PTD200BW, PTD200VP, PTD200BWVP, PTD210, PTD450VP, PTD600VP, Brother PTE100VP, PTE300VP, PTE550WVP, Brother PTH75, PTH101GB, PTH105, PTH105WB, PTH107, PTH107B, PH110, PTH300, PTH500, Brother P700, P750W, Brother D200, Brother E100, E105, E200, E300 Brother GL100, Brother H100, H105, H300, H500 Brother ST5, ST1150, ST1150DX,